

Kuidas teha paekiviteed

REPRO

Enne suure sügise saabumist jõuate veel teha aeda kena paekivitee või -platsi.

Paekivitee sobib aeda hästi. Kui aga soovite sellel ka autoga sõita, tuleks tee laduda betoonist alusele. Peate siiski arvestama, et paekividest tee pole ikkagi nii tugev kui betoon.

Liiga väikesed kivid ei sobi, sest need ei püsi paigal.

Kui tekib vajadus paekivi lõigata, siis arvestage, et see polegi nii lihtne – kivi kipub pragunema. Kõige paremini sobib selleks tööks teemantlõikur.

Vaja läheb:

- paekive – vähemalt 40cm läbimõõduga, lühim serva pikkus vähemalt 15 cm;
- killustikku, kuni 32mm läbimõõduga;
- kruusa;
- ehitusliiva;
- peent liiva vahede täitmiseks;
- kummihaamrit;
- teemantlõikurit.

Töö käik

- Kõige alla pange killustik, selle peale 5–10cm kiht ehitusliiva.
- Laotage kivid kogu alale ja sobitage paika nii, et liitekohad tuleksid kitsad. Arvestage, et päris ühtlased need liitekohad niikuinii tulla ei saa, vaid kivid tuleb asetada nõnda, et need moodustaksid kena pildi. Kividest ala näeb kena välja siis, kui kokku saavad vaid kolme kivi nurgad. Nelja kivi liitekohati katsuge vältida.
- Asetage kivid nii, et siledam pool jääb ülespoole. Suruge kivid kõigepealt ehitusliiva sisse. Seejärel tõstke need üles ja vaadake, kust tuleks liiva ära võtta ja kuhu lisada. Kivid ei tohi jääda kiikuma.
- Lööge iga kivi kummihasaraga oma kohale. Kontrollige, et kivide servad on tihedalt liivas.
- Liitekohtadele lisage peent liiva ja tihendage veega. Valage vett kivide peale, kust see valgub liitekohtadesse ja tihendab liiva.
- Jätke kivitee serva vähemalt 10 cm laiune kruusaala, mis eraldab seda murust ja peenardest. Muidu tungib muru kiiresti kivide vahele.



Paekivide paikapanek võtab aega, sest kivid tuleb omavahel kokku sobitada.