

Köögitool-redel

Köögiredel ei pruugi olla kapis peidus, kui te seda parasjagu ei kasuta. Tool-redelil on kaks kuju ja ots-tarvet, mida saate vajadusel hõlpsasti vahetada.

Vaja läheb

15mm vineeri

- 2 tk 400 x 430mm plaati külgedeks (A1 + A2)
- ülemine aste (D), 100 x 300 mm
- 2 tk istumiseks (C), 200 x 330 mm
- alumine aste (B), 20 x 330 mm
- seljatugi (G), 70 x 330 mm

21 x 45mm liistu

- 2 püstlatti (H), 820 mm
- 2 rõhtlatti (J ja K), 330 mm

21mm poolümarat liistu

- 3 juppi esiservaks (F), 330 mm

Muud

- 32mm lihthinge (klaverihing), 330 mm (E)
- 35mm peitpeakruvisid
- 20mm naelu
- kitti või puidupahtlit
- mööblivärvi
- lakki soovi korral
- puuliimi

Töö käik

Joonistage tooli küljed (A1 ja A2) vineerile ja saagige välja. Saagige astmed (B ja D) ning kõik ülejäänud tükid. Seljatoe väikeste aukude läbimõõdud on 22 ja 32 mm.

Kokkupanemist alustage astmelaudade kinnitamisest küljetükkide külge liimi ja kruvidega. Küljeplaadi A1 külge tulevad astmed B ja C. Plaadi A2 külge astmed C ja D.

Astmed C moodustavad istme, kui ese on tooliasendis. Istme eesserva kinnitage poolümarad liistud F, et serv ei kraabiks istudes jalgu.

Seljatugi moodustub kahest küljeliistust H. Need kinnitage kruvidega küljeplaatide külge. Kruvidega on kinnitatud ka rõhtliistud üksteise kohale – G ja J.

Värvige või lakkige tool enne üle, kui kinnitate hinged. Kittige praod ja kriimustused enne värvimist.

