

Kuidas teha

1. Asetage molberti jalad pörandale, jalgade (A) alaosad 60 cm kaugusel teineteisest. Märkige jalgade ülaossa saagimisjooned ja saagige. Siis saagige lauast välja 100mm läbimõõduga ketas, mis poolitage kaheks poolkettaks. Puurige riulitesse (D) värvipurkide jaoks augud. Väiksemate purkide süviseks piisab 10 mm.

2. Kinnitage poolkettad jalgade ülaossa liimiga ja 60mm kruvidega. Puurige paberirulli teljeks tuleva kepi (G) jaoks 21mm augud jalgade ja poolkettaste ühinemiskohta. Tehke telje otstesse ning tugiliistude (E ja F) keskele 8mm augud lukustustappidele. Kruviaugud puurige 4–5mm puuriga.

3. Puurige plaadi ülaser-va küljele paberihoidja kinnitamiseks 8mm augud ja saagige välja soon. Soon ja augud jäävad plaadi servast 35 mm kaugusele.

4. Kinnitage molberti plaat (J) liimi ja kruvidega jalgade külge. Paberihoidjad (K ja C) kinnitage liimi ja kruvidega. Puurige nende otstesse lukustuse jaoks 8mm augud.

5. Ühendage molberti pooled ülaosast hingedega, mis kinnitage umbes 20mm kruvidega.

6. Kinnitage tugiliistud (E ja F) kruvide ja mutritega. Toed kinnitage jalgade külge umbes 42 cm kõrgusele. Kinnitage ka riulid hingedega. Asetage riulid tugeledele ja kruvige riulite hinged molberti jalgade külge kinni. Paberirulli teljepulgaga ja tugiliistude lukustustappide otsa puurige umbes 1mm augud, kuhu kinnitage nõõrid. Nii ei kao tapid ära.

